

기타종류 시공/사용 설명서

CATV Unit 설치방법

1 매입용 박스의 케이블 배선과 CATV 서포트를
2 우측의 그림을 참고하여 결선한다.(결선참고)
3 매입용 박스에 CATV 서포트를 고정 나사로 조립한다.
4 CATV 서포트에 플레이트를 결합한다.

2 결선참고

하단면
 TV
 뒷면
 CATV UNIT
 분기

MATV Unit 설치방법

1 매입용 박스의 케이블 배선과 MATV 서포트를
2 우측의 그림을 참고하여 결선한다.(결선참고)
3 매입용 박스에 MATV 서포트를 고정 나사로 조립한다.
4 MATV 서포트에 플레이트를 결합한다.

2 결선참고

케이블 피복 제거요령
 케이블 동심
 MATV 서포트 측면

12
 2
 9
 mm

오디오용 바나나잭 설치방법

1 매입용 박스의 케이블 배선과 오디오잭 서포트를
2 우측의 그림을 참고하여 결선한다.(결선참고)
3 매입용 박스에 오디오잭 서포트를 고정 나사로 조립한다.
4 오디오잭 서포트에 플레이트를 결합한다.

2 배선연결 (뒷면)

주의
극성주의

잭 연결 방법
 바나나잭
 바나나잭이 없는 경우 B,C 가능함
 B
 C

⚠ 반드시 극성에 맞게 배선하십시오.
 극성이 다를 경우 기기에 손상을 줄 수 있습니다.

기타종류 시공/사용 설명서

오디오잭 설치방법

1 매입용 박스의 케이블 배선과 오디오잭 서포트를

2 상측의 그림을 참고하여 결선한다.(결선참고)

3 매입용 박스에 오디오잭 서포트를 고정 나사로 조립한다.

4 오디오잭 서포트에 플레이트를 결합한다.

2 결선참고

1 손잡이 레버를 누른다.

2 다른 손으로 배선을 잡는다.

3 배선을 구멍에 끼운다.
(⊕, ⊖ 극성에 주의)

모듈러잭 설치방법

1 매입용 박스의 케이블 배선과 모듈러잭 서포트를

2 우측의 그림을 참고하여 결선한다.(결선참고)

3 매입용 박스에 모듈러잭 서포트를 고정 나사로 조립한다.

4 모듈러잭 서포트에 플레이트를 결합한다.

2 결선참고

모듈러잭 접속

모듈러잭

(EIA/TIA 568 A) OR (EIA/TIA 568 B - AT & T 258 A)

전화 콘센트 설치방법

1 매입용 박스의 케이블 배선과 전화콘센트 서포트를

2 우측의 그림을 참고하여 결선한다.(결선참고)

3 매입용 박스에 모듈러잭 서포트를 고정 나사로 조립한다.

4 전화콘센트 서포트에 플레이트를 결합한다.

2 결선참고

전화플러그 접속