

# 일괄소등 스위치 사용설명서



일괄소등스위치



일괄소등+가스차단 스위치



일괄소등+가스차단+엘리베이터콜  
스위치

## 1. 일괄소등 스위치

### 제품 제원

- 1.정격 : AC 220V~/60Hz
- 2.버튼입력 : 터치방식
- 3.기능 : ① 전등 터치 입력 ON/OFF  
② 가스차단 기능 부가  
③ 엘리베이터 콜 기능 부가
4. SPEC.
  - 부하 1회로
  - 최대정격 부하 용량 : 20A 이내
  - Relay 정격 : 50A

### 제품의 외형 및 동작

- 1.스위치 동작시엔 아이콘(일괄소등) 중앙부를 가볍게 터치해 주세요.
- 2.부저음과 함께 아이콘LED가 ON 되면 모든 조명이 OFF 됩니다.
- 3.다시 일괄소등아이콘 중앙부를 터치하시면 부저음과 함께 아이콘LED가 OFF 되면서 모든 조명이 ON 됩니다.
- 4.손바닥으로 누르시면 안됩니다. 손가락으로 가볍게 터치를 해주세요.  
(길게 누르고 있어도 동작하지 않습니다)  
두개의 버튼을 동시에 눌러도 먼저 터치된 한개 버튼만 동작합니다.
- 5.터치는 습도나 온도에 민감하오니 물물은 손이나 열이 있는 물건으로 터치 하지 말아 주세요.
- 6.가스 버튼을 가볍게 터치하시면 가스차단 기능이 작동합니다.  
해당 버튼을 터치시 부저음과 함께 동작 합니다.
- 7.엘리베이터 버튼을 가볍게 터치하시면 엘리베이터 콜이 요청됩니다.  
해당 버튼을 터치시 부저음과 함께 동작 합니다.

※가스 아이콘 LED ON시 가스밸브가 켜져 있는 상태입니다.  
외출 시 체크해주세요.